

Ces 2 télécommandes sont uniquement compatibles avec les centrales **TwinPass®**.

- Transmissions radio **TwinPass®**.
- 2 ans d'autonomie (2 piles lithium bouton 3 V fournies).

MISE EN ŒUVRE

Vues de face (Fig. A)

Ouverture (Fig. B)

Ouvrez la télécommande en dévissant la vis au dos de la télécommande à l'aide d'un tournevis cruciforme puis séparez le socle de la face avant.

Vignette de garantie (Fig. C)

- Si vous installez un système, détachez la partie prédécoupée amovible de la vignette de garantie située à l'intérieur du capot et collez la sur la demande d'extension de garantie fournie avec les documents de la centrale.
- Si vous complétez un système, utilisez la demande d'extension de garantie fournie avec cette notice.
- Refermez votre télécommande.

Codage radio personnalisé

Le codage radio personnalisé des télécommandes se fait par programmation. Effectuez ce codage après avoir codé votre centrale. Vous allez programmer votre code radio personnalisé par appuis successifs sur les touches de la télécommande. Lorsque vous sortez votre télécommande de son emballage, le code radio personnalisé programmé est identique à un code vierge.

1 Cochez sur la 1^{re} ligne les cases correspondant au choix du code radio personnalisé de votre système d'alarme.

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio personnalisé										
Code télécommande										

2 Sur la 2^e ligne de votre tableau, au dessous de chaque croix, écrivez le symbole  correspondant à la touche **Arrêt**.

3 Complétez les cases vides de la 2^e ligne en écrivant le symbole  correspondant à la touche **Marche Totale**.

4 Vous obtenez une succession de  et  qui est le code à programmer sur votre télécommande.

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS



PC305 PC310

ATRAL

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant : **ATRAL S.A.**
 Adresse : **rue du Pré-de-l'Orme - F-38926 Crolles Cedex - France**
 Type de produit : **Télécommande porte-clés**
 Marque : **Diagral**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

- Directive R&TTE : 99/5/CE
- Directive EMC : 89/336/CEE
- Directive Basse Tension : 73/23/CE

conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Référence produit	PC305	PC310
EN 300 220-3 : 2000	X	X
EN 300 330-2 : 1998		
EN 300 440-2 : 2002		
EN 301 489-1 & 3 : 2001	X	X
EN 55022 & 55024 : 2002		
EN 60950 : 1992	X	X
TBR 21 : 1998		

Ces produits peuvent être utilisés dans toute l'UE, l'EEA et la Suisse

Crolles, le 07/07/04

Signature : 
 Directeur
 Développement et Marketing Produits

DIAGRAL

DIAGRAL

❑ Codez votre télécommande en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-après :

1. Appuyez en même temps jusqu'à extinction du voyant	2. Tapez la succession de 10 appuis courts successifs correspondant au code télécommande	3. Appuyez en même temps jusqu'à extinction du voyant. Le voyant s'éclaire ensuite pendant 5 s pour signaler une programmation correcte.
--	---	---

⚠ En cas d'erreur de programmation, le voyant rouge clignote, vous devez recommencer l'opération depuis le début.

Test du code radio personnalisé

Appuyez sur la touche **Arrêt** et vérifiez que la centrale émet un message sonore d'arrêt en éclairant son voyant "Arrêt" ou énonce le message vocal **"ARRÊT"**.

Si la centrale ne répond pas correctement, recommencez le codage de votre télécommande.

Si le problème persiste, reprenez le codage de votre centrale et essayez à nouveau.

Codage de la touche **P** de la télécommande 4 touches

Vous pouvez affecter une des fonctions décrites ci-dessous à la touche programmable **P** :

APPEL D'URGENCE*	déclenche directement tous les moyens d'alerte (sirènes, transmetteur téléphonique...)
ALERTE SILENCIEUSE	déclenche le transmetteur téléphonique seul (protection des personnes malades ou âgées)
APPEL SONORE	déclenche des bips sonores successifs sur votre centrale
LUMIÈRE	commande un éclairage ou un appareil électrique 230 V par le récepteur de commande 230 V RP550
MARCHE PRÉSENCE	active les détecteurs affectés au groupe 1 avec une réaction atténuée de la centrale (CBV900 uniquement)

* Fonction programmée en usine

❑ Choisissez le code de la touche à programmer selon la fonction choisie dans le tableau ci-dessous :

Fonction	Code de la touche Prog.
Appel d'urgence	
Alerte silencieuse	
Appel sonore	
Lumière	
Marche Présence	

représente un appui sur la touche **Arrêt**.

représente un appui sur touche **Marche Totale**.

❑ Codez la touche programmable **P** en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-dessous :

1. Appuyez en même temps sur les 2 touches jusqu'à ce que le voyant de programmation s'éteigne	2. Tapez la succession de 8 appuis courts correspondant à la fonction choisie	3. Appuyez en même temps sur les 2 touches jusqu'à ce que le voyant de programmation s'éteigne	4. Appuyez sur la touche P. Le voyant s'éclaire 5 s pour confirmer
---	--	---	---

⚠ En cas d'erreur de programmation, le voyant rouge clignote ; vous devez recommencer l'opération depuis le début.

📖 Notez la fonction choisie sur l'aide mémoire du guide d'utilisation de votre système d'alarme.

Test de la touche programmable **P**

👉 Vous allez déclencher les moyens d'alerte si votre centrale est en mode normal et si la touche **P** est programmée en Appel d'Urgence ou Alerte Silencieuse. Nous vous conseillons de prévenir avant vos voisins et vos correspondants et de ne pas laisser sonner les sirènes trop longtemps.

● Appuyez sur la touche **P** et vérifiez que votre système réagit selon la fonction programmée.

● Si votre système ne réagit pas comme prévu, reprenez le codage de la touche **P** de votre télécommande.

Vous avez affecté une fonction spécifique à la touche **P** de votre télécommande.



CHANGEMENT DE PILE

Si le voyant rouge s'éclaire faiblement lors d'un appui sur une touche, changez les piles de la télécommande par des piles du même type (2 piles lithium bouton type 2016) en plaçant le **+** de chaque pile dessous.

La programmation initiale est conservée après le changement des piles.

